

Пульт управления : FDI-010-147



ПАСПОРТ

Санкт – Петербург
2017

- Размеры (Д х В х Г): 79x38 x12mm
- Электропитание: плоская литиевая батарея 3V
- гравировка 8 знаков буквенно-цифровой
- Средний срок службы батареи: 22000 нажатий кнопки
- Количество комбинаций ID 4 млрд
- Настройка по запросу.
- Рабочая температура: от -10 ° C до + 60 ° C
- Используйте его с изделием FD-020-022.

Благодаря технологии proximity и четырем кнопкам, пульт управления адаптирован ко многим ситуациям и позволяет заменить два отдельных устройства – идентификатор доступа и пульт управления для открывания двери гаража или ворот.

Для удобства крепления брелок имеет отверстие для кольца, цепочки или карабина. Брелок содержит шестнадцатеричный номер, который не изменяется. Уникальность номера гарантируется. Номер устройства написан на корпусе устройства для облегчения программирования и идентификации.

Реализована технология “АнтиКлон”, которая не позволяет дублировать пульт управления и использовать клоны устройства для управления считывателем.

Пульты управления FD-010-147 совместимы только с устройствами FDI.

Для срабатывания устройства открывания ворот нажмите одну из кнопок устройства.

Всего на каждую кнопку устройства может быть назначено до 4-х исполнительных устройств управления воротами.

Светодиод на корпусе устройства подтверждает получение команды считывателем устройства управления воротами.

Для срабатывания реле замка поднесите брелок к автономному или сетевому считывателю.

Литиевая батарейка рассчитана на срок эксплуатации - 6 лет.

Для замены батарейки следует обратиться в сервисный центр.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания-поставщик гарантирует стабильность всех технических характеристик устройства при соблюдении требований к его установке и эксплуатации в течение 12 месяцев от даты поставки оборудования. При отсутствии в паспорте отметки о дате поставки, гарантийный срок на устройство отсчитывается от даты его изготовления.

Ремонт устройства производится в сервисном центре Поставщика по адресу:

191123, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.33, пом.9Н.

Доставка оборудования до Сервисного центра Поставщика производится Покупателем.

Поставщик несет ответственность за качество устройства, а также за способность устройства сохранять свои технологические, технические и потребительские свойства в течение гарантийного срока, за исключением случаев, когда его выход из строя произошел по следующим причинам:

- нарушение требований по установке и эксплуатации устройства, изложенных в настоящей инструкции;
- ненадлежащая эксплуатация Покупателем и/или третьими лицами;
- внешнее механическое, тепловое или иное повреждающее воздействие;
- внешнее атмосферное воздействие и/или воздействие агрессивных сред, приведшее устройство к выходу из строя;
- любое вмешательство со стороны Покупателя и/или третьих лиц, включая выполнение несанкционированного ремонта.

« _____ » « _____ » 201__ г

«МП»